

# أجهزة إنذار الدخان

يجب أن يكون في جميع العقارات السكنية في فيكتوريا أجهزة إنذار دخان عاملة.

يجب تركيب أجهزة إنذار الدخان في جميع غرف النوم وغرف الجلوس.

توصي CFA و MFB بأجهزة إنذار الدخان التي لديها بطارية ليثيوم تدوم لمدة 10 سنوات.



تغييرها كل 10 سنوات

- جميع أجهزة إنذار الدخان (الثابتة-السلكية والمستقلة) تحتاج إلى استبدالها

مسح الغبرة عنها سنوياً

- مسح أو شفط الغبار حول غطاء جهاز إنذار الدخان
- إن أمكن، استبدلوا بطارية إنذار الدخان سنوياً

إختبارها شهرياً

- اضغط على الزر
- استمر في الضغط حتى يصدر صوت الإنذار ثلاث مرات



# أين يمكنني تركيب جهاز إنذار الدخان؟

- يجب تركيب أجهزة إنذار الدخان على السقف على بعد 30 سم على الأقل من الجدار.
- يجب أن تكون أجهزة إنذار الدخان بين كل منطقة نوم وبقية المنزل.
- يجب أن تكون هناك أجهزة إنذار دخان إضافية داخل جميع غرف النوم.
- نوصي بأن تكون أجهزة إنذار الدخان مترابطة، حتى عندما ينشط أي جهاز إنذار، ستصدر جميع أجهزة إنذار الدخان صوتاً.
- يجب أن تلبى أجهزة إنذار الدخان المعيار الأسترالي AS3786.



يجب أن تكون هناك أجهزة إنذار دخان إضافية داخل جميع غرف النوم



يجب أن تكون موجودة بين مناطق النوم وبقية المنزل

