

# ਸਮੇਕ ਅਲਾਰਮ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂਵਾਂ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ) ਤੇ ਚਾਲੂ ਸਮੇਕ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਮੇਕ ਅਲਾਰਮ ਸਾਰੇ ਬੈਡਰੂਮਸ ਅਤੇ ਲੀਵਿੰਗ ਏਰੀਆ (ਬੈਠਕਾਂ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

CFA ਅਤੇ MFB 10-ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਬਿਅਮ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਕ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।



## ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

- ਬਟਨ ਦਬਾਓ
- ਤਦੋਂ ਤਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਜੇ



## ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ ਕਰੋ

- ਸਮੇਕ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰੋ
- ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਦਲੋ



## ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲੋ

- ਸਾਰੇ ਸਮੇਕ ਅਲਾਰਮ (ਹਾਰਡ-ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ) ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

# ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂ?

- ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30cm ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਸਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮਸ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੋਣ ਤਾਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਲਾਰਮ ਵਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ।
- ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਐਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਮਿਆਰ) AS3786 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।



■ ਇਹ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

● ਸਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮਸ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

