

ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

MFB ਅਤੇ **CFA** ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ **10**-ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਾਖਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

- ਫੋਟੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ (240v ਮੇਨਸ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ) ਜਾਂ ਹਾਰਡ-ਵਾਇਰਡ (240v ਮੇਨਸ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

- ਬਟਨ ਦਬਾਓ
- ਤਦੋਂ ਤਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਜੇ



ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ ਕਰੋ

- ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਕਪੜਾ ਮਾਰੋ

* ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਦਲੋ



ਹਰ **10** ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲੋ

- ਸਾਰੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ (ਹਾਰਡ-ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ) ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ



ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂ?

- ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30cm ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਔਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਮਿਆਰ) AS3786 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।



■ ਇਹ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

● ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੈਣ ਉਹ ਅਤਿਰਿਕਤ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਨ

