


أجهزة إنذار الدخان

بمقتضى القانون، يجب تركيب أجهزة إنذار دخان في جميع العقارات السكنية في ولاية فيكتوريا، ويجب تركيب جهاز إنذار واحد على الأقل في كل طابق في المنزل.

تنصح هيئات CFA و FRV بتركيب أجهزة إنذار الدخان التي تعمل على بطارية الليثيوم التي تدوم لمدة 10 سنوات في حجرة لا يمكن العبث فيها.

- يجب أن تكون جميع أجهزة إنذار الدخان في منزلكم مترابطة مع بعضها البعض.
- يمكن أن تكون مستقلة (غير متصلة بمصدر طاقة التيار المتردد 240 فولت) أو سلكية (متصلة بمصدر طاقة التيار المتردد 240 فولت).



استبدلوها كل عشر سنوات

- يجب استبدال جميع أجهزة إنذار الدخان (السلكية والمستقلة)

سنوياً

- أزيلوا الغبار عن غطاء جهاز إنذار الدخان أو امسحوه بلطف
- إذا كان لديكم جهاز إنذار الدخان الذي يعمل على بطارية سعتها 9 فولت، فعليكم تغيير البطارية كل سنة

شهرياً

- اضغطوا على زرّ "التجربة" للتأكد من أن الجهاز يعمل بطريقة صحيحة
- استمروا بالضغط حتى سماع صوت "الصفير" ثلاث مرّات



**FIRE
RESCUE
VICTORIA**

أين أقوم بتركيب جهاز إنذار الدخان؟

• يجب تركيب أجهزة إنذار الدخان على السقف على بعد 30 سم على الأقل من الحائط.

• يجب تركيب أجهزة إنذار الدخان بين كل غرفة نوم وبقية المنزل.


• توصي Australian Fire Services (خدمات مكافحة الحرائق الأسترالية) بتركيب أجهزة إنذار الدخان في جميع غرف الجلوس والممرات وغرف النوم أو أي غرف ينام فيها شخص ما.

• يجب أن تفي أجهزة إنذار الدخان بالمعيار الأسترالي AS3786.



● أماكن إضافية يمكنكم تثبيت جهاز إنذار دخان فيها لتوفير حماية إضافية

■ يجب أن تتواجد بين غرف النوم وبقية المنزل



أجهزة إنذار الدخان العاملة هي فقط تُنقذ الأرواح.



للمزيد من التفاصيل حول أجهزة إنذار الدخان، امسح هنا.

للمزيد من المعلومات عن السلامة من الحرائق، يُرجى زيارة frv.vic.gov.au/cfa.vic.gov.au