




## 家庭防火安全



### 烟雾报警器

烟雾报警器能及早为您警告火灾，让您有时间安全逃生。维多利亚州法律规定，每栋住房的每个楼层必须至少有一个烟雾报警器。只有正常工作的烟雾报警器才能拯救生命。如果家中没有正常工作的烟雾报警器，与拥有正常工作的烟雾报警器的人相比，您 ◆ 遭受财产损失和损坏的可能性高57%，◆ 严重受伤的可能性高26%，◆ 在住宅火灾中丧生的可能性高四倍。



1. 澳大利亚所有消防服务机构都推荐使用光电式烟雾报警器。
2. 把烟雾报警器安装在天花板上。
3. 距离墙壁至少30厘米。
4. 每十年 所有烟雾报警器，包括与主电源连接的烟雾报警器，都需要更换。
5. 每年 更换烟雾报警器里的电池，并轻轻掸去外壳周围的灰尘。
6. 每月 每月按一次烟雾报警器上的测试按钮，听滴滴滴的声音是否响起。

### 家庭逃生计划

你应该知道如果发生火灾该怎么办，这至关重要。请遵照以下准则规划如何在住房失火时逃生，并和全家人一起练习。请务必确保在紧急情况下能逃离住房。请记住，如果门被锁死，你就无法逃生。



1. 身体保持较低姿势，避开烟雾。
2. 如果安全，把门关上，以减缓火势和烟雾的蔓延。
3. 出逃时警告别人。
4. 逃出房屋并待在外面。
5. 在安全地点集合，如住宅外的信箱边。
6. 用手机或邻居家的电话拨打000（三个零），要求接通消防服务（FIRE）。

### 厨房和烹饪

厨房烹饪是住房失火的单一最大原因。厨房失火会造成巨大的破坏。许多人身伤害都是由厨房失火造成的。在厨房里要多加小心。

灭火器和灭火毯应存放在伸手可及的地方，但远离烹饪区。MFB建议您只有在觉得自己身体和精神上都能安全使用灭火器或灭火毯的情况下，才使用这些器材。



1. 对在厨房里的儿童要时刻监督。让儿童远离灶台和烤箱。把锅柄转向灶台内侧方向。
2. 不要让灶台、烤架、烤箱、脱排油烟机和烹饪区积聚油脂和灰尘。
3. 烹饪时待在厨房里，切勿让烧煮的东西无人照看。
4. 茶巾和纸巾等易燃品必须远离烹饪和热源。
5. 确保厨房设备干净、处于良好工作状态。

### 卧室

晚上您睡着时，火灾风险最高。人在睡觉时会失去嗅觉。没有有效的烟雾报警器，您可能不会醒来、或醒来太迟，以至于无法安全逃生。烟雾报警器必须安装在睡眠区以外。对于有人在里面关门睡觉的任何卧室，还应安装额外的烟雾报警器。



1. 床上吸烟非常危险。不要在床上吸烟。
2. 不要将电吹风、直发器和手提电脑等电器留在床上。
3. 上床前30分钟打开电热毯，上床后立刻关闭。
4. 保持电热毯平整摊放，控制器放在床边。经常检查是否有破损和磨损的电线。
5. 请记住，睡觉时关门的每个卧室里都应额外安装一个烟雾报警器。
6. 购买热袋一定要有使用说明，并根据制造商的说明使用。

METROPOLITAN FIRE AND EMERGENCY SERVICES BOARD (MFB)

[www.mfb.vic.gov.au](http://www.mfb.vic.gov.au)

COUNTRY FIRE AUTHORITY (CFA)

[www.cfa.vic.gov.au](http://www.cfa.vic.gov.au)



## 取暖

取暖器可以包括固定式电气和燃气设备、火炉、燃木取暖器/缓慢燃烧或移动式取暖器（包括电气、燃气和煤油型）。取暖造成的火灾数量在冬季月份会上升。


离家或睡觉前，应关闭所有移动式取暖器，熄灭明火。



1. 烘衣服和其他物品必须距离所有取暖器至少一米。
2. 取暖器必须按照制造商的说明安装、维护和操作。
3. 火炉前必须使用防火罩。
4. 烟囱和烟道应该每年清洁。
5. 燃料和易燃品应距离火源至少一米。
6. 在所有类型的取暖器附近，都必须对儿童保持监督。儿童和取暖器之间应保持安全距离。

## 明火

社交、文化和宗教活动中会使用香烛和香薰灯。您应该安全地使用这些物品，以免失火，这极为重要。离家或睡觉前，一定要熄灭香烟、香烛和香薰灯。




1. 窗帘和其它易燃品应一直远离明火。
2. 确保儿童和动物与香烛和香薰灯之间保持安全距离。
3. 香烛和香薰灯在使用时，必须稳妥地放置在表面阻燃的物体上。
4. 使用明火应保持监督。
5. 使用沉重、边缘高的烟灰缸以防倒翻，香烟必须恰当地熄灭。
6. 将香烟、打火机和火柴放在儿童无法够及的地方。

## 电气

家用电器，包括双头插座、拖线板和延长电线，正越来越多地成为火灾原因。使用任何电器，都务必遵照制造商的说明。

使用损坏的电气设备和电器会导致火灾。请只使用处于良好工作状况的电器。



1. 在灯具中使用低功率灯泡。
2. 确保显示屏、手提电脑、电视机和其它设备周围通风良好，没有处于封闭空间中或被盖住。
3. 电器不用时，应切断电源关闭。
4. 只使用持证电工修理损坏/有故障的电器、接线或设备。
5. 避免使用双头插座。
6. 根据制造商的说明使用拖线板，绝不过载使用，并经常检查是否有损坏。

## 洗衣房和烧烤炉

洗衣房里有洗衣机和烘干机等电器，并用用来存放清洁用品和化学品。保持整洁对洗衣房安全至关重要。对在烧烤炉周围的儿童要时刻保持监督。如果你在烧烤，饮酒应适可而止，以防自己和他人被烫伤。



1. 只在户外使用烧烤炉，而且与围栏、棚屋和墙壁保持一米距离。
2. 确保水管没有老化脆裂，连接紧密，没有漏水。
3. 检查气罐测试日期仍然有效。
4. 棉绒过滤器每次使用后都应清洁。
5. 保持电器远离水。
6. 停下烘干机之前，一定要让其完成冷却循环。
7. 将化学品放在儿童无法够及的地方。

