

# أجهزة إنذار الدخان

بموجب القانون، يجب أن تحتوي جميع العقارات السكنية في فيكتوريا على جهاز واحد على الأقل لإنذار الدخان مثبت في كل طابق.

توصي **MFB** و **CFA** بأجهزة إنذار الدخان الكهروضوئية مع بطارية ليثيوم تدوم لمدة **10 أعوام** في تجويف مقاوم للعبث.

- أجهزة إنذار الدخان الكهروضوئية هي أكثر فعالية وأقل عرضة للإنذارات الكاذبة.
- يمكن أن تكون مستقلة (غير متصلة بتيار كهربائي رئيسي 240 فولت) أو ثابتة-سلكية (متصلة بتيار كهربائي رئيسي 240 فولت).



تغييرها كل **10 سنوات**

- جميع أجهزة إنذار الدخان (الثابتة-السلكية والمستقلة) تحتاج إلى استبدالها

مسح الغبرة عنها سنوياً

- تغييرها أو مسحها بلطف حول غطاء إنذار الدخان
- \* إن أمكن، استبدلوا بطارية إنذار الدخان سنوياً

إختبارها شهرياً

- اضغط على الزر
- استمر في الضغط حتى يصدر صوت الإنذار ثلاث مرات



# أين يمكنني تركيب جهاز إنذار الدخان؟

- يجب تركيب أجهزة إنذار الدخان على السقف على بعد 30 سم على الأقل من الجدار.
- يجب أن تكون أجهزة إنذار الدخان بين كل منطقة نوم وبقية المنزل.
- يجب أن تكون أجهزة إنذار الدخان داخل أي غرفة ينام فيها شخص ما مع كون الباب مغلقاً.
- يجب أن تلبى أجهزة إنذار الدخان المعيار الأسترالي AS3786.



أماكن إضافية قد تقوم بتركيب جهاز إنذار الدخان فيها لتوفير حماية إضافية



يجب أن تكون موجودة بين مناطق النوم وبقية المنزل

