

زنگ خطر دود

طبق قانون، در تمام املاک مسکونی در ویکتوریا باید حداقل یک زنگ خطر دود در هر طبقه نصب شده باشد.

MFB و CFA زنگ های خطر دود فوتوالکتریک با باتری لتیوم **10** ساله در یک محفظه جلوگیری کننده از آسیب را توصیه می کند.

- زنگ های خطر دود فوتوالکتریک موثرتر از دیگر انواع اند و کمتر هشدار کاذب می دهند.
- آنها می توانند مستقل (بدون آن که با برق عمومی **240** ولت وصل باشد) یا سیم دار (وصل شده با برق عمومی **240** ولت) باشند.



هر 10 سال تبدیل کنید

- تمام زنگ های خطر دود (سیم دار و مستقل) باید تبدیل شوند

سالانه گرد گیری کنید

- به آهستگی گردگیری کنید یا اطراف پوش زنگ های خطر دود را پاک کنید

* در صورتی که عملی باشد، باتری زنگ خطر دود را سالانه تبدیل کنید

آزمایش ماهانه

- دکمه را فشار دهید
- آنرا نگهدارید تا سه بار زنگ بزند



در کجا باید زنگ خطر دود خود را نصب کنیم؟

- زنگ خطر دود باید در سقف و حد اقل 30 سانتی متر دور از دیوار نصب گردد.
- زنگ خطر دود باید در بین هر منطقه خواب و بقیه خانه باشد.
- زنگ خطر دود باید در داخل هر اتاقی که در آن کسی با در بسته می خوابد نصب شود.
- زنگ خطر دود باید معیار AS3786 استرالیا را برآ ورده سازد.



می‌توانید در مناطق اضافی نیز نصب کنید تا حفاظت اضافی ایجاد کند



باید در بین منطقه های خواب و بقیه خانه واقع شده باشند

