

烟雾报警器

在维州所有住宅都必须有管用的烟雾报警器。

烟雾报警器应该安装在所有卧室和起居室里。

CFA和MFB建议使用带锂电池的烟雾报警器，锂电池寿命应为10年。



每月检查一次

- 按按钮
- 按住按钮直到报警器响三下。



每年除尘一次

- 为烟雾报警器盖子周围除尘或吸尘
- 如需要，每年更换一次烟雾报警器里的电池



每10年更换一次

- 所有烟雾报警器（接电源或不接电源的报警器）都需要更换

我应该把烟雾报警器装在哪？

- 烟雾报警器应该装在天花板上，离墙壁至少相隔30厘米。
- 烟雾报警器一定要装在每个睡觉区域和房子其它区域之间。
- 所有卧室里面都应额外安装烟雾报警器。
- 我们建议所有烟雾报警器都应该相互连接，这样任何一个警报器响了都会带动其它警报器一起响。
- 烟雾报警器一定要符合澳洲标准AS3786。



■ 必须位于睡觉区域和房子其它区域之间

● 所有卧室里面都应额外安装烟雾报警器

