




Rauchmelder

Ohne einen funktionsfähigen Rauchmelder in Ihrem Haus ♦ haben sie eine um 57 % höhere Wahrscheinlichkeit für Sachschäden, als Leute, die einen funktionierenden Rauchmelder installiert haben. ♦ Außerdem gehen Sie ein um 26 % erhöhtes Risiko ein, sich ernsthafte Verletzungen zuzuziehen. ♦ Die Gefahr, bei einem Haus- oder Wohnungsbrand zu sterben ist sogar um das Vierfache erhöht. Alle australischen Feuerwehren empfehlen photoelektrische Rauchmelder.



1. Alle australischen Feuerwehren empfehlen photoelektrische Rauchmelder.
2. Installieren Sie Rauchmelder an der Decke.
3. Mindestens 30 cm von allen Wänden entfernt.
4. ALLE ZEHN JAHRE Alle Rauchmelder müssen ausgetauscht werden, auch solche, die an das Stromnetz angeschlossen sind.
5. JEDES JAHR Tauschen Sie die Batterie Ihres Rauchmelders aus und entfernen Sie vorsichtig Staub von der Oberfläche.
6. JEDEN MONAT Testen Sie den Rauchmelder einmal pro Monat, indem Sie den Testknopf drücken und auf das Alarmsignal warten.

Fluchtplan für Zuhause

Es kann lebenswichtig sein, zu wissen, was Sie im Falle eines Brandes tun müssen. Folgen Sie diesen Regeln, um im Vorfeld zu planen, wie Sie im Brandfall ihr Haus verlassen. Üben Sie dieses Vorgehen mit ihrer ganzen Familie.

Stellen Sie sicher, dass Sie im Notfall ihr Haus verlassen können. Denken Sie dran: Wenn Sie ihre Haustür abschließen und kein Schlüssel greifbar ist, können Sie nicht entkommen.



1. Halten Sie sich möglichst nah am Boden auf und vermeiden Sie das Einatmen von Rauch.
2. Falls es gefahrlos möglich ist, schließen Sie die Türen, um eine Verbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
3. Alarmieren Sie andere Bewohner auf Ihrem Weg nach draußen.
4. Rausgehen und draußen bleiben!
5. Versammeln Sie sich an einem sicheren Ort, zum Beispiel am Briefkasten vor Ihrem Haus.
6. Wählen Sie 000 (null-null-null) von Ihrem Handy oder dem Telefon eines Nachbarn. Verlangen Sie die Feuerwehr (FIRE).

Küche und Kochen

Kochen in der häuslichen Küche ist die häufigste Ursache für Brände in Privatwohnungen und -häusern. Küchenbrände sind außerdem verantwortlich für viele Verletzungen. Seien Sie in der Küche besonders wachsam. Ein Feuerlöscher und eine Löschdecke sollten leicht zugänglich, aber in ausreichendem Abstand zur Kochstelle, bereitgehalten werden. Die MFB rät, einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke nur dann zu verwenden, wenn Sie dazu körperlich und psychisch in der Lage sind, ohne sich in zusätzliche Gefahr zu bringen.



1. Kinder dürfen in der Küche nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Halten Sie sie von Ofen und Herd fern und stellen Sie sicher, dass die Henkel/Griffe von Töpfen und Pfannen nicht über die Kante der Arbeitsfläche hinausragen, sondern nach innen gedreht sind.
2. Reinigen Sie Herd, Ofen, Abzugshaube und Kochstelle regelmäßig, so dass sich keine Fett-, Staub- und Ölablagerungen bilden.
3. Lassen Sie eingeschaltete Küchengeräte nicht unbeaufsichtigt – bleiben Sie in der Küche!
4. Leicht entflammbare Gegenstände wie Geschirrhandtücher oder Küchenrollen gehören nicht in die Nähe der Kochstelle oder anderer Hitzequellen.
5. Halten Sie alle Küchengeräte sauber und in einem guten Betriebszustand.

Schlafzimmer

Die von Bränden ausgehende Gefahr am größten wenn Sie schlafen, denn Ihr Geruchssinn arbeitet dann nicht zuverlässig. Ohne einen Rauchmelder wachen Sie evtl. nicht oder nicht rechtzeitig auf, um das Gebäude sicher zu verlassen. Rauchmelder müssen vor Schlafzimmern (Flurbereich) installiert sein. Zusätzliche Geräte sollten außerdem in allen Schlafzimmern installiert werden, in denen Personen schlafen, die nachts die Zimmertür geschlossen halten.



1. Rauchen im Bett ist sehr gefährlich. Rauchen Sie nie im Bett.
2. Achten Sie darauf, dass mit dem Stromnetz verbundene Elektrogeräte wie Föhne, Glätteisen oder Laptops nicht auf dem Bett liegengelassen werden
3. Schalten Sie eine Heizdecke 30 Minuten bevor Sie ins Bett gehen an – schalten Sie sie aus, sobald Sie im Bett sind.
4. Falten Sie Heizdecken nicht. Die Steuerung sollte sich griffbereit neben dem Bett befinden. Prüfen Sie regelmäßig, ob Drähte gebrochen oder verschlissen sind.
5. Nicht vergessen: In jedes Schlafzimmer, bei dem nachts die Tür geschlossen ist, gehört ein zusätzlicher Rauchmelder.
6. Kaufen Sie nur Wärmepackungen (Heat Bags) mit einer Gebrauchsanweisung und halten Sie sich an die Herstelleranweisungen.

METROPOLITAN FIRE AND EMERGENCY SERVICES BOARD (MFB)

www.mfb.vic.gov.au

COUNTRY FIRE AUTHORITY (CFA)

www.cfa.vic.gov.au



Heizen

Zu den verbreiteten Heizsystemen gehören festinstallierte Geräte, die mit Gas und Strom betrieben werden, offenes Feuer, Holzöfen und Dauerbrandöfen sowie mobile Strom-, Gas- und Kerosinheizelemente. Besonders im Winter werden viele Brände durch Heizgeräte verursacht.

Schalten Sie alle transportablen Heizgeräte aus und löschen Sie offenes Feuer, bevor Sie das Haus verlassen oder schlafen gehen.




1. Zum Trocknen aufgehängte Wäsche oder andere Gegenstände müssen mindestens einen Meter von allen Heizquellen entfernt sein.
2. Achten Sie darauf, dass alle Heizgeräte so installiert, gewartet und betrieben werden, wie es der Hersteller in der Bedienungsanleitung vorschreibt.
3. Verwenden Sie bei offenem Feuer immer einen Kamin-/Ofenschirm.
4. Schornsteine und Ofenzüge sollten einmal im Jahr gereinigt werden.
5. Brennstoffe und andere leicht entflammare Gegenstände sollten mindestens einen Meter vom Feuer entfernt gelagert werden.

6. Kinder müssen in der Nähe aller Heizgeräte beaufsichtigt werden. Achten Sie darauf, dass Kinder einen sicheren Abstand zu Heizgeräten einhalten.

Elektrizität

Elektrische Geräte einschließlich Doppeladapter, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel stellen zunehmend eine Brandgefahr dar. Halten Sie sich immer an die Bedienungsanleitung des Herstellers, wenn Sie elektrische Geräte gleich welcher Art verwenden.

Die Verwendung von beschädigten elektrischen Geräten und Anlagen kann Brände auslösen. Arbeiten Sie nur mit Geräten, die sich in einwandfreiem Zustand befinden.




1. Verwenden Sie in Lampen Birnen mit niedriger Wattzahl.
2. Stellen Sie sicher, dass Monitore, Laptops, Fernsehgeräte und andere Geräte ausreichend belüftet sind, sich nicht in einer engen Umbauung befinden oder abgedeckt sind.
3. Schalten Sie alle Elektrogeräte am Wandschalter aus, wenn Sie sie nicht benutzen.
4. Greifen Sie ausschließlich auf die Hilfe eines ausgebildeten Elektrikers zurück, wenn defekte oder fehlerhafte Elektrogeräte, Kabel oder Anlagen repariert werden müssen.

5. Vermeiden Sie die Verwendung von Doppeladaptern.
6. Verwenden Sie Mehrfachsteckdosen nur in Einklang mit den Anweisungen des Herstellers. Schließen Sie nicht zu viele Verbraucher an eine Steckdose an und prüfen Sie regelmäßig, ob Beschädigungen vorliegen.

Offenes Feuer

Kerzen, Räuchergefäße und Ölbrenner finden aus gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Gründen vielfältige Verwendung. Ein vorsichtiger Umgang mit diesen Gegenständen ist wichtig, um Brände zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Sie keine Zigaretten, Kerzen, Räuchergefäße und Ölbrenner brennen lassen, wenn Sie das Haus verlassen oder schlafen gehen.



1. Achten Sie immer auf ausreichenden Abstand zu Vorhängen und anderen leicht entflammaren Gegenständen.
2. Achten Sie darauf, dass Kinder und Tiere einen ausreichenden Abstand zu Kerzen, Räuchergefäßen und Ölbrennern einhalten.
3. Verwenden Sie Kerzen, Räuchergefäße und Ölbrenner nur auf stabilen, nicht entflammaren Oberflächen.
4. Lassen Sie offenes Feuer und offene Flammen nie unbeaufsichtigt.
5. Verwenden Sie schwere Aschenbecher mit hohen Seitenwänden, um ein Umkippen zu vermeiden. Stellen Sie immer sicher, dass Zigaretten vollständig erloschen sind.
6. Verstauen Sie Zigaretten, Feuerzeuge und Streichhölzer außerhalb der Reichweite von Kindern.

Waschküche und BBQ-Grillen

In der Waschküche befinden sich Elektrogeräte wie Waschmaschine und Trockner, aber auch Reinigungsmittel und andere Chemikalien. Umsichtiges Verhalten ist für die Sicherheit in der Waschküche essentiell.

Lassen Sie Kinder in der Nähe des BBQ-Grills nie unbeaufsichtigt. Trinken Sie Alkohol nur in Maßen, wenn Sie den Grill bedienen, um sich selbst und andere vor Verbrennungen zu schützen.



1. Verwenden Sie Ihren BBQ-Grill nur draußen und halten Sie einen Sicherheitsabstand von einem Meter zu Zäunen, Gartenschuppen und Wänden ein.
2. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht porös geworden ist und dass alle Verbindungen dicht und leckfrei sind.
3. Stellen Sie sicher, dass das Prüfdatum der Gasflasche nicht abgelaufen ist.
4. Reinigen Sie das Flusensieb des Trockners nach jeder Benutzung.
5. Halten Sie Elektrogeräte von Wasser fern.
6. Schalten Sie den Trockner immer erst dann aus, wenn die Abkühlungsphase beendet ist.
7. Verstauen Sie Chemikalien außerhalb der Reichweite von Kindern.

