




Duman Alarmı

Duman alarmı yangını önceden haber verir ve güvenli olarak kaçmanız için size zaman kazandırır. Viktorya'da her evin her katında en az bir adet duman alarmı olması kanun gereğidir. Duman alarmlarının sadece çalışır durumda olanları hayat kurtarır. Konut yangını durumunda, evinizde çalışır durumda bir duman alarmı yoksa, çalışır durumda bir duman alarmı olan evlere kıyasla mal kaybı ve hasarına uğrama ihtimaliniz ♦ %57, ağır yaralanma ihtimaliniz ♦ %26, ölme ihtimaliniz ise ♦ dört kat daha fazladır.



1. Tüm Avustralya İtfaiye Kuruluşları fotoelektrik (ışığı elektrik akımına çeviren) duman alarmlarını tavsiye etmektedir.
2. Duman alarmlarını tavana yerleştirin.
3. Duvarlardan en az 30 santim mesafede.
4. HER ON SENEDE BİR Elektrik tesisatına bağlı olanlar da dahil, tüm duman alarmlarının değiştirilmesi gerekir.
5. SENEDE BİR Duman alarmınızdaki pili değiştirin ve dış muhafazasının tozunu hafifçe silin.
6. AYDA BİR Her ay duman alarmının üzerindeki test düğmesine basın ve bip, bip, bip sesini bekleyin.

Evden Kaçış Planı

Bir yangın çıktığında ne yapacağınızı bilmek yaşamsaldır. Evinizdeki bir yangından nasıl kaçabileceğinize ilişkin bir plan yapmak için bu kuralları izleyin ve tüm aile ile birlikte alıştırımlar yapın. Acil bir durumda evinizden çıkabileceğinizden emin olun. Kapınıza sürgülü kilit takmışsanız, kaçamayacağınızı unutmayın.



1. Yere yatın ve dumandan uzak durun.
2. Güvenli ise, yangın ve dumanın yayılmasını yavaşlatmak için kapıları kapatın.
3. Dışarı çıkarken diğer kişileri uyarın.
4. Dışarı çıkın ve dışarda kalın.
5. Evinizin dışında, mektup kutusu gibi güvenli bir yerde toplanın.
6. Bir cep telefonundan veya komşunuzun telefonundan 000 (üç adet sıfır) numarayı arayın. İTFAİYE'ye (FIRE) bağlamalarını isteyin.

Mutfak ve Yemek Pişirme

Ev yangınları en çok mutfakta yemek pişirme sırasında çıkar. Mutfağınızda çıkacak bir yangın büyük hasara sebep olabilir. Mutfak yangınları çok sayıda bedensel yaralanmaların sebebidir. Mutfakta dikkatli olun.

Bir yangın söndürücüsü ile bir yangın battaniyesi kolayca ulaşabileceğiniz fakat yemek pişirme alanından uzakça bir yerde muhafaza edilmelidir. MFB (Büyükşehir İtfaiyesi) yangın söndürücüsünü veya yangın battaniyesini yalnızca, kendinizi bu gereçleri bedenlen ve aklen kullanabilecek bir durumda hissettiğiniz takdirde kullanmanızı tavsiye etmektedir.



1. Mutfakta iken gözünüzü çocuklardan ayırmayın. Onları ocak ve fırından uzak tutun. Tencere ve tava saplarını arkaya doğru çevirin.
2. Ocak üstü, ızgara bölümü, fırın, davlumbaz ve yemek pişirme alanında yağ, toz ve katı veya sıvı yağ birikmesini önleyin.
3. Yemek pişerken gözetimi hiç aksatmayın ve mutfaktan ayrılmayın.
4. Kurulama bezleri ve kağıt havlular gibi yanıcı maddeler yemek pişirme noktaları ile ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
5. Mutfak aletlerinin temiz ve iyi çalışır durumda olmasını sağlayın.

Yatak Odası

Geceleri en büyük yangın tehlikesi sizin uykuda olduğunuz anlardadır. Uyurken koku alma hissini kaybedebiliriz. Çalışır durumda olan bir duman alarmı yoksa uyanamayabilirsiniz veya uyandığınızda güvenli kaçış için çok geç olabilir. Duman alarmları yatak odalarının dışındaki alanlara takılmalıdır. Kapısını kapatarak uyuyan kişilerin yatak odalarına da duman alarmları ayrıca takılmalıdır.



1. Yatakta sigara içmek çok tehlikelidir. Yatakta sigara içmeyin.
2. Saç kurutma, saç düzeltme ve dizüstü bilgisayarları gibi elektrikli aletleri yatak üstünde bırakmayın.
3. Elektrikli battaniyeyi yatmadan 30 dakika önce çalıştırın ve yatağa girince hemen kapatın.
4. Elektrikli battaniyeyi dümdüz ve kontrol düğmeleri yatağın yan tarafında olacak şekilde serin. Tellerinin kırılmış veya yıpranmış olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
5. Unutmayın, kapısı kapalı olarak uyunan her yatak odasında ayrıca bir duman alarmı bulunmalıdır.
6. Kullanma talimatı olmayan ısı torbalarını satın almayın ve yapımıcısının talimatına uygun olarak kullanın.

METROPOLITAN FIRE AND EMERGENCY SERVICES BOARD (MFB)

www.mfb.vic.gov.au

COUNTRY FIRE AUTHORITY (CFA)

www.cfa.vic.gov.au



Isıtma

Isıtma araçları, elektrik ve gazla çalışan sabit ısıtıcılar, şömine, odun sobaları, yavaş yanan sobalar veya elektrik, gaz ve gazyağı ile çalışan portatif ısıtıcıları kapsar. Isıtma araçlarının sebep olduğu yangınlar kış aylarında artar.

Evden ayrılmadan veya yatmadan önce tüm portatif ısıtıcıları kapatın ve şömineyi söndürün.




1. Giysiler ve diğer eşya ısıtıcıdan en az bir metre mesafede kurutulmalıdır.
2. Isıtıcıların kurulması, bakımı ve çalıştırılmasında yapımıcısının talimatlarına uyulmalıdır.
3. Şöminenin önüne her zaman bir ateş siperi koyun.
4. Bacalar ve borular her sene temizlenmelidir.
5. Yakıt ve yanıcı maddeleri ateşten en az bir metre uzakta muhafaza edin.
6. Çocuklarınız herhangi bir ısıtıcının yakınında ise gözünüz üzerlerinde olsun. Çocuklarınız ile ısıtıcı arasında güvenli bir mesafe bulundurun.

Çıplak Alev

Mumlar, buhurdanlıklar veya yağ kandilleri toplumsal ve kültürel uygulamalar ve dinsel törenlerde kullanılırlar. Yangına sebep olmamak için bunların güvenli olarak kullanılması çok önemlidir.

Evden ayrılmadan veya yatmadan önce her zaman sigara, mum, buhurdanlık ve yağ kandillerini söndürün.



1. Perdeleri ve diğer yanıcı maddeleri çıplak alevlerden her zaman uzak tutun.
2. Çocuklar ve hayvanlar ile mum, buhurdanlık ve yağ kandilleri arasında güvenli bir mesafe olmasını sağlayın.
3. Mum, buhurdanlık ve yağ kandillerini sadece dengeli ve tutuşmayan yüzeyler üstünde kullanın.
4. Çıplak alevlerin kullanılması her zaman kontrol altında olmalıdır.
5. Devrilmemeleri için ağır, yüksek kenarlı kül tablaları kullanın ve sigaraları her zaman iyice söndürün.
6. Sigara, çakmak ve kibritleri çocukların uzanamayacağı yerlerde muhafaza edin.

Elektrik

Çiftli adaptörler, çok prizli elektrik panoları ve uzatma kabloları gibi elektrik aygıtlarının sebep oldukları yangınlar giderek artmaktadır. Elektrikli aygıtları yapımıcının talimatına uygun olarak kullanın.

Hasarlı elektrikli gereçler ve aygıtlar yangına sebep olabilir. Sadece iyi durumda olan aygıtları kullanın.



1. Lambalarda düşük vatlı ampul kullanın.
2. Ekran, dizüstü bilgisayar, televizyon ve diğer gereçlerin çevresinde hava dolaşımının iyi olmasını sağlayın, çevreleri kapalı veya üstleri örtülü olmasın.
3. Kullanmadığınız zamanlarda elektrik aygıtını elektrik prizinden kapatın.
4. Hasarlı ve hatalı elektrikli aygıtların, gereçlerin veya elektrik hatlarının tamirinde sadece yetkili elektrikçileri kullanın.
5. Çift adaptör kullanmaktan kaçının.
6. Çok prizli panoları yapımıcının talimatına uygun olarak kullanın, aşırı yüklemeyi yapmayın ve hasarlı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Çamaşırılık ve Mangal

Çamaşırılıkta, çamaşır makinesi ve kurutucu gibi elektrikli gereçler bulunur ve temizlikle ilgili ürünler ve kimyasal maddelerin muhafaza edildiği bir yerdir. Güvenli olması için çamaşırılığın temiz ve düzenli tutulması esastır.

Çocuklar mangal civarında iken gözünüzü onlardan ayırmayın. Kendinizi ve diğer insanları yanma tehlikesinden uzak tutmak için ızgara yaparken içkiyi ölçülü için.



1. Mangalınızı sadece açık havada kullanın ve çit, bahçe kulübesi ve duvarlarla arasında bir metre mesafe olsun.
2. Boruların sağlam, bağlantıların sıkı olmasını ve kaçak yapmamasını sağlayın.
3. Gaz tüpü kontrol tarihinin geçip geçmediğine bakın.
4. Her kullanımdan sonra hav filtresini temizleyin.
5. Elektrikli aletleri sudan uzak tutun.
6. Çamaşır kurutucusunu durdurmadan önce soğuma çevrimini tamamlamasını bekleyin.
7. Kimyasal maddeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

