



cfa.vic.gov.au

## 2023年關鍵信息 – 家居防火安全

### 在廚房

在廚房做飯是引起家居火災最大的單一原因。

做飯必須有人看火。

保持炊具和烹飪區清潔。去除油脂、灰塵和油污。

抹布或紙巾等會著火的物品必須遠離烹飪區和熱源。

請時刻看管好廚房裡的孩子。讓孩子遠離爐灶和烤箱。

### 電器

檢查電源板是否過載，並保持電線整齊。

確保顯示器、筆記本電腦、電視和其他設備的周圍通風良好，並且不在狹窄的空間里或者被遮蓋。

不要將筆記本電腦和電話等電子設備放在床上或柔軟的家具上，或者在這些家具上充電。

### 暖氣

晾曬的衣服及其他物品必須與所有暖氣保持至少一米的距離。

確保暖氣及明火附近的孩子的安全。不要讓孩子靠得太近，且必須有人看管。

必須有人看管便攜式暖氣和壁爐；離開房間前，請關閉暖氣，並確保壁爐餘燼已熄滅。

### 煙霧警報器

請檢查您的煙霧報警器是否正常工作，以確保您和親人的安全。

發生火災時，如果您家裡任何一個起居區和睡眠區的煙霧警報器沒有正常工作，您可能無法醒來。

在您家中的所有臥室和生活區域安裝煙霧警報器。

建議使用互聯式煙霧警報器。當一個警報器發出警報聲時，其他警報器也會一起響，這樣您家人的安全更有保障。

每個月都要測試煙霧警報器，測試方法是按下測試按鈕，確保它發出蜂鳴聲。

## 睡前/夜間常規操作

關掉所有電器，例如熨斗、電爐和直發器。

最好不要給手機、平板電腦或筆記本電腦充電過夜。

不要讓洗衣機或滾筒式烘乾機晚上一直通電。

關閉暖氣並熄滅柴火。

確保所有蠟燭和香煙徹底熄滅。

確保您知道火災發生後應該怎麼做。制定您家的火警逃生計劃，並與全家一起演練。

請查閱 CFA 的網站，獲取更多家居防火安全的小貼士：

<https://www.cfa.vic.gov.au/plan-prepare/fires-in-the-home>

媒體聯繫方式：1300 CFA MEDIA 或 [cfamedia@cfa.vic.gov.au](mailto:cfamedia@cfa.vic.gov.au)