




## Dimni alarmni uređaj

Bez ispravnog dimnog alarmnog uređaja u kući ◆ 57% je veća vjerojatnost gubitka imovine, ◆ 26% veća opasnost od zadobivanja ozbiljnih ozljeda i ◆ četiri puta veća vjerojatnost smrtnog stradanja u kućnom požaru nego ako se imaju ispravni dimni alarmni uređaji.

Sve australske vatrogasne službe preporučuju fotoelektrične dimne alarmne uređaje.



1. Sve australske vatrogasne službe preporučuju fotoelektrične dimne alarmne uređaje.
2. Postavite dimne alarmne uređaje na stropu.
3. Najmanje 30cm od zidova.
4. SVAKIH DESET GODINA Svi dimni alarmni uređaji, uključujući i one koji su spojeni na električnu mrežu, treba zamijeniti.
5. SVAKE GODINE Promijenite bateriju u dimnom alarmnom uređaju i pažljivo očistite prašinu s vanjskog poklopca.
6. SVAKI MJESEC Pritisnite tipku za testiranje na dimnom alarmnom uređaju svaki mjesec i pričekajte dok se ne oglasi bip, bip, bip.

## Plan evakuacije iz kuće

Vrlo je važno znati što učiniti ako dođe to požara. Slijedite ova pravila kako biste planirali evakuaciju u slučaju požara u vašoj kući i vježbajte to sa cijelom obitelji.

Budite sigurni da možete izaći van kuće u hitnom slučaju. Zapamtite – ne možete pobjeći van ako ste zaključali vrata koristeći sigurnosnu bravu (deadlock).



1. Spustite se na pod i držite se što ispod sloja dima.
2. Ako je sigurno, zatvorite vrata kako biste usporili širenje požara i dima.
3. Upozorite i druge pri izlasku.
4. Izađite i ostanite vani.
5. Okupite se na sigurnom mjestu, kao na primjer pokraj sandučića za poštu izvan kuće.
6. Nazovite 000 (trostruko nula) s mobitela ili sa susjedovog telefona. Tražite vatrogasce (FIRE).

## Kuhinja i kuhanje

Kuhanje u kuhinji je najveći uzročnik požara u kući. Požar u kuhinji može prouzročiti veliku štetu. Požari u kuhinji su uzrok velikog broja osobnih ozljeda. Obratite pozornost kada ste u kuhinji.

Aparat za gašenje požara i deka za gašenje požara trebaju biti na dohvata ruke, ali ne neposredno uz mjesto gdje se kuha. Gradska vatrogasna brigada (MFB) preporuča koristiti aparat za gašenje požara ili deku za gašenje požara samo ako smatrate da ste tjelesno i psihički u stanju koristiti ovu opremu na siguran način.



1. Uvijek nadgledajte djecu u kuhinji. Držite ih što dalje od plohe štednjaka i pećnice. Okrenite ručke na loncima što dalje od ruba štednjaka.
2. Vodite brigu da se ne nakupi masnoća, prašina ili ulje na plohi za kuhanje, grijaču za gril, u pećnici, u napi i na plohi za kuhanje.
3. Budite stalno u kuhinji i nikada ne ostavljajte bez nadzora jelo dok se kuha.
4. Zapaljive stvari, kao što su kuhinjske krpe i papirnati ručnici, moraju se držati podalje od kuhala i izvora topline.
5. Vodite brigu da kuhinjski aparati budu čisti i ispravni.

## Spavaća soba

Opasnost od požara je najveća noću dok spavate. Dok spavamo, osjećaj mirisa se može izgubiti. Bez ispravnog dimnog alarmnog uređaja može se dogoditi da se ne probudite ili se probudite prekasno kako biste mogli pobjeći van i spasiti se. Dimni alarmni uređaji moraju biti instalirani izvan spavaonica. Dodatni dimni alarmni uređaji bi trebali također biti instalirani u spavaćim sobama u kojima netko spava sa zatvorenim vratima.



1. Pušenje u krevetu je vrlo opasno. Nemojte pušiti u krevetu.
2. Vodite brigu da se električni uređaji poput sušila za kosu, ravnala za kosi i prijenosnih (laptop) računara ne ostavljaju na posteljini.
3. Uključite električnu deku 30 minuta prije odlaska u krevet i isključite ju kada legnete.
4. Električna deka mora biti ispružena, a kontrolni uređaji moraju biti sa strane kreveta. Redovito kontrolirajte žice radi mogućih oštećenja.
5. Upamtite, treba postaviti dodatni dimni alarmni uređaj u svakoj spavaćoj sobi u kojoj osoba spava sa zatvorenim vratima.
6. Termofore (heatbags) kupite samo ako imaju upute i koristite ih prema uputama proizvođača.

METROPOLITAN FIRE AND EMERGENCY SERVICES BOARD (MFB)

[www.mfb.vic.gov.au](http://www.mfb.vic.gov.au)

COUNTRY FIRE AUTHORITY (CFA)

[www.cfa.vic.gov.au](http://www.cfa.vic.gov.au)



## Grijanje

Grijala obuhvaćaju ugrađene električne i plinske uređaje za grijanje, otvorene kamine, peći na drva/sa sporim izgaranjem ili prijenosne grijalice na struju, plin i kerozin. Požari uzrokovani grijalicama znatno su češći tijekom zimskih mjeseci.

Isključite prijenosnu grijalicu i ugascite vatru u kaminu prije nego što izađete iz kuće ili pođete na spavanje.




1. Odjeća i druge stvari koje se suše moraju biti udaljene najmanje jedan metar od grijalice.
2. Vodite računa da se grijalice instaliraju, održavaju i koriste u skladu s uputama proizvođača.
3. Uvijek koristite zaštitni zaslon ispred otvorenog plamena.
4. Dimnjaci i dimovodne cijevi trebaju se čistiti svake godine.
5. Gorivo i zapaljive tvari držite na udaljenosti najmanje jedan metar od plamena.
6. Djeca moraju biti pod nadzorom u neposrednoj blizini svih oblika grijanja. Držite djecu na sigurnoj udaljenosti od grijalica.

## Otvoreni plamen

Svijeće, tamjan i uljni plamenici koriste se za društvene, kulturne i vjerske običaje. Vrlo je važno kada ih koristite to činiti to na siguran način kako bi se izbjegao začetak požara.

Uvijek ugascite cigarete, svijeće, tamjan i uljne plamenike prije nego što izađete iz kuće ili pođete na spavanje.




1. Zavjese i druge zapaljive stvari držite uvijek što dalje od otvorenog plamena.
2. Pobrinite se da su djeca i životinje na sigurnoj udaljenosti od svijeća, tamjana i uljnih plamenika.
3. Svijeće, tamjan i uljne plamenike držite samo na stabilnim, negorivim površinama.
4. Korištenje otvorenog plamena treba uvijek biti pod nadzorom.
5. Koristite teške pepeljare s visokim stranama kako bi se spriječilo prevrtanje i uvijek dobro ugascite cigarete.
6. Cigarete, upaljače i šibice držite na mjestu gdje ih djeca ne mogu dosegnuti.

## Struja

Električni uređaji, uključujući i adaptere s dvostrukom utičnicom, produžne višestruke utičnice i produžni kabeli sve su češći uzročnik požara. Uvijek slijedite upute proizvođača kada koristite bilo koju električnu napravu.

Korištenje oštećene električne opreme i uređaja može dovesti do požara. Koristite samo uređaje koji su u ispravnom stanju.




1. Za svjetiljke koristite žarulje male potrošnje u vatima.
2. Pobrinite se da monitori, laptopi, televizori i druga oprema ima dobar protok zraka oko sebe i da nisu u skućenim prostorima ili pokriveni.
3. Isključite sve električne uređaje na utičnici kada nisu u uporabi.
4. Za popravke oštećenih/neispravnih električnih uređaja, instalacija ili opreme koristite samo ovlaštene električare.
5. Izbjegavajte koristiti adaptere s dvostrukim utičnicama.
6. Koristite produžne višestruke utičnice u skladu s uputama proizvođača, nikada ih ne preopterećujte i redovito provjeravajte ima li oštećenja.

## Perionica rublja i roštilj

U perionici rublja se nalaze električne naprave kao što su strojevi za pranje rublja i sušilice, a koristi se i za pohranu sredstava za čišćenje i kemikalija. Dobro održavanje reda u kući je neophodno za održavanje sigurnosti u perionici.

Uvijek nadzirite djecu oko roštilja. Ako pečete na roštilju, pijte umjereno, kako biste zaštitili sebe i druge od opeklina.



1. Roštilj koristite samo na vanjskom prostoru i držite ga na udaljenosti od najmanje jedan metar od ograde, šupe i zidova.
2. Provjerite da crijevo nije istrošeno, da je dobro pričvršćeno i da ne propušta.
3. Provjerite datum isteka roka plinske boce.
4. Očistite dlačice s filtera sušilice nakon svake uporabe.
5. Električne aparate držite podalje od vode.
6. Uvijek ostavite sušilicu da završi ciklus hlađenja prije nego što ju otvorite.
7. Kemikalije držite izvan dohvata djece.

