




## Czujnik dymu

Czujnik dymu służy do wczesnego ostrzeżenia o pożarze i daje ci czas na bezpieczną ucieczkę. W Wiktorii prawo wymaga posiadania co najmniej jednego czujnika dymu na każdym piętrze domu. Tylko działające czujniki dymu ratują życie. Bez działającego czujnika dymu w domu, prawdopodobieństwo utraty i uszkodzenia mienia jest o **57%** wyższe, doznania ciężkich obrażeń ciała – o **26%** wyższe, zaś możliwość zginięcia w pożarze domowym jest **czterokrotnie** większa niż w przypadku ludzi posiadających działający czujnik dymu.



1. Wszystkie australijskie służby przeciwpożarowe zalecają fotoelektryczne czujniki dymu.
2. Instaluj czujniki dymu na suficie.
3. Co najmniej 30 cm od ścian.
4. CO DZIESIĘĆ LAT wszystkie czujniki dymu, włącznie z podłączonymi do elektryczności, należy wymienić.
5. CO ROKU wymień baterię w swoim czujniku dymu i ostrożnie odkurz pokrywę zewnętrzną.
6. CO MIESIĄC wciśnij guzik kontrolny na czujniku dymu każdego miesiąca i czekaj na sygnał dźwiękowy bip, bip.

## Domowy plan ucieczki

Jest konieczne wiedzieć, co robić, gdy wybuchnie pożar. Postąp zgodnie z tymi zasadami, by zaplanować, jak uciec przed ogniem w swoim domu, oraz wypróbuj to z całą rodziną. Dopilnuj, byście mogli opuścić dom w razie niebezpieczeństwa. Pamiętaj, że nie można uciec, jeżeli w drzwiach zatrzaśnięty jest zamek antywłamaniowy.



1. Zniż się jak najbliżej podłogi i staraj unikać kontaktu z dymem.
2. Jeśli to bezpieczne, pozamykaj drzwi, żeby opóźnić rozprzestrzenianie się ognia i dymu.
3. Zawiadom innych ludzi w czasie opuszczania domu.
4. Wydostań się na zewnątrz i pozostań tam.
5. Spotkaj się w miejscu bezpiecznym, takim jak skrzynka pocztowa przed twoim domem.
6. Zadzwoń pod 000 (trzy zera) z telefonu komórkowego lub z telefonu sąsiada. Poproś o połączenie z FIRE.

## Kuchnia i gotowanie

Gotowanie w kuchni jest najczęstszą przyczyną pożarów w domu. Pożar w kuchni może spowodować ogromne zniszczenia. Pożary kuchenne są przyczyną poważnych uszkodzeń ciała. Zachowaj ostrożność w kuchni.

Gaśnica i koc gaśniczy powinny być składowane w łatwo dostępnym miejscu, ale z dala od miejsca gotowania. MFB (Miejska Straż Pożarna) zaleca, żeby używać gaśnicy lub koca gaśniczego jedynie wtedy, jeżeli czujesz się fizycznie i umyślowo na siłach do użycia tego sprzętu w sposób bezpieczny.



1. Zawsze nadzoruj dzieci w kuchni. Trzymaj je z daleka od kuchenki i piekarnika. Dopilnuj, by uchwyty garnków były zwrócone do środka kuchenki.
2. Nie dopuszczaj do gromadzenia się tłuszczu, kurzu i oleju na kuchence, w grillu, piekarniku i na okapie.
3. Pozostań w kuchni i nigdy nie zostawiaj gotowania bez nadzoru.
4. Materiały łatwopalne, takie jak ściereczki i ręczniki papierowe należy trzymać z daleka od gotowania i źródeł ciepła.
5. Dopilnuj, by urządzenia kuchenne były czyste i sprawne.

## Sypialnia

Ryzyko związane z pożarem jest największe w nocy, kiedy śpisz. W czasie snu można utracić zmysł powonienia. Bez działającego czujnika dymu, możesz się nie obudzić lub obudzić za późno, żeby móc uciec bezpiecznie. Czujniki dymu powinny być zainstalowane obok sypialni. Niektóre czujniki dymu należy również instalować wewnątrz sypialni, jeżeli ktoś śpi przy zamkniętych drzwiach.



1. Palenie w łóżku jest bardzo niebezpieczne. Nie pal w łóżku.
2. Dopilnuj, by urządzenia elektryczne na prąd, jak np. suszarki do włosów, żelazka do włosów i laptopy nie były pozostawiane na łóżku.
3. Włącz koc elektryczny na 30 minut przed pójściem do łóżka i wyłącz, kiedy znajdziesz się w łóżku.
4. Dopilnuj, by koc elektryczny był rozłożony płasko z wyłącznikiem z boku łóżka. Regularnie sprawdzaj, czy przewodowanie nie jest uszkodzone lub wytarte.
5. Pamiętaj, żeby zainstalować dodatkowy czujnik dymu w każdej sypialni, do której drzwi w czasie snu są zamknięte.
6. Kupuj podgrzewane kompresy tylko, jeżeli zawierają instrukcje i używaj je zgodnie z instrukcjami producenta.

METROPOLITAN FIRE AND EMERGENCY SERVICES BOARD (MFB)

[www.mfb.vic.gov.au](http://www.mfb.vic.gov.au)

COUNTRY FIRE AUTHORITY (CFA)

[www.cfa.vic.gov.au](http://www.cfa.vic.gov.au)



## Ogrzewanie

Do grzejników zaliczane są stałe urządzenia elektryczne i gazowe, kominki, grzejniki na drewno, grzejniki wolnego spalania lub przenośne, w tym elektryczne, gazowe lub naftowe. Pożary wywołane przez grzejniki są częstsze w miesiącach zimowych.


Wyłącz wszystkie przenośne grzejniki i wygaś kominki przed wyjściem z domu lub pójściem spać.



1. Suszące się ubrania i inne przedmioty należy trzymać w odległości co najmniej jednego metra od wszystkich urządzeń grzewczych.
2. Zapewnij, by wszystkie grzejniki były instalowane, konserwowane i obsługiwane zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Zawsze stawiaj ekran kominkowy przed palącym się kominkiem.
4. Kominy i przewody kominowe powinny być co roku czyszczone.
5. Trzymaj paliwo i materiały łatwopalne w odległości co najmniej jednego metra od ognia.
6. Dzieci przebywające niedaleko wszelkiego rodzaju grzejników należy pilnować. Zapewnij bezpieczną odległość pomiędzy dzieckiem i grzejnikiem.

## Elektryczność


Urządzenia elektryczne, włącznie z rozgałęziaczami, listwami rozgałęzycznymi i przedłużaczami są coraz częściej przyczyną pożarów. Używając jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego, postępuj zawsze zgodnie z instrukcjami producenta. Używanie uszkodzonego urządzenia elektrycznego może spowodować pożar. Korzystaj jedynie z urządzeń w dobrym stanie eksploatacyjnym.



1. Stosuj w lampach żarówki o małej mocy.
2. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół monitorów, laptopów, telewizorów i innego sprzętu i dopilnuj, żeby nie znajdowały się w zamkniętych przestrzeniach lub pod przykryciem.
3. Wyłącz z kontaktu urządzenia elektryczne, kiedy ich nie używasz.
4. Korzystaj wyłącznie z usług wykwalifikowanego elektryka w celu naprawienia uszkodzonych urządzeń, instalacji elektrycznej lub sprzętu.
5. Unikaj stosowania rozgałęziaczy.
6. Stosuj listwy rozgałęzienne zgodnie z instrukcjami producenta, nigdy ich nie przeciążaj i sprawdzaj regularnie, czy nie zostały uszkodzone.

## Otwarty ogień


Świece, kadzidła i palniki olejowe są używane w czasie spotkań towarzyskich oraz praktyk kulturowych i religijnych. Jest bardzo ważne, żeby korzystać z nich w sposób bezpieczny, by uniknąć wywołania pożaru. Zawsze gaś papierosy, świece, kadzidła i palniki olejowe przed udaniem się do domu lub do łóżka.



1. Zawsze trzymaj zasłony i inne łatwopalne materiały z dala od otwartego ognia.
2. Zapewnij, by dzieci i zwierzęta przebywały w bezpiecznej odległości od świeczek, kadzideł i palników olejowych.
3. Zapewnij, by świece, kadzidła i palniki olejowe były umieszczone na stabilnych, niepalnych powierzchniach.
4. Korzystanie z otwartego ognia powinno się zawsze odbywać pod nadzorem.
5. Używaj ciężkich popielniczek z wysokimi brzegami, by uniknąć ich przewrócenia się i zawsze gaś papierosy w sposób właściwy.
6. Trzymaj papierosy, zapalniczki i zapałki w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Pralnia i BBQ

W pralni znajdują się urządzenia elektryczne, takie jak pralki i suszarki. Pralnia jest również używana do przechowywania środków czyszczących i chemikaliów. Właściwe prowadzenie domu jest bardzo ważne dla zachowania bezpieczeństwa w pralni. Zawsze nadzoruj dzieci wokół BBQ. Zachowaj umiar przy piciu alkoholu, kiedy gotujesz, by uniknąć poparzenia siebie i innych.



1. Używaj BBQ tylko na zewnątrz i zachowaj odległość jednego metra od płotu, szopy lub ściany.
2. Dopilnuj, żeby wąż do wody nie był zbutwiał, a złącza dokręcone i nieprzeciekające.
3. Sprawdzaj datę na butli gazowej, czy nie pora na przetestowanie butli.
4. Przeczyść filtr zanieczyszczeń po każdym użyciu.
5. Trzymaj urządzenia elektryczne z daleka od wody.
6. Zawsze pozwól, by suszarka do ubrań dokończyła cykl chłodzenia przed zatrzymaniem.
7. Przechowuj chemikalia w miejscu niedostępnym dla dzieci.

